



Para ihop Technicolor TG 233

Det här behöver du:

Två stycken Technicolor TG233, med tillhörande strömadaptrar och nätverkskablar.



1. Anslut en nätverkskabel mellan en av enheterna och ditt modem/router/bredbandsswitch

Du kopplar nätverkskabeln till det **gula uttaget** på baksidan av en av enheterna. Den andra änden ansluter du till ett av de **gula uttagen** på din trådlösa router eller **uttag två** på ditt modem/bredbandsswitch.

2. Anslut strömadaptern till ett eluttag och starta den

Powerknappen sitter på baksidan utrustningen.



3. Vänta tills Power-lampan lyser grönt med ett fast sken

Detta kan ta ett par minuter. Efter några sekunder ska även lampan märkt **Access point** lysa med ett fast sken.

Om lampan **Access point** inte lyser med ett fast sken inom några minuter från det att **Powerlampan** lyser med fast sken, betyder det att din trådlösa enhet inte ställt in sig som accesspunkt automatiskt. Ställ då in enheten manuellt genom att välja läget **Access Point** via reglaget på baksidan. Starta sedan om enheten genom att trycka på **Powerknappen**, vänta tio sekunder och tryck sedan på **Powerknappen** igen.



4. Koppla en annan nätverkskabel mellan den andra enheten och din tv-box

Nätverkskabeln ska kopplas från det **gula uttaget** till din tv-box.

Om du i steg 3 ställde in den första enheten manuellt till **Access point** ska du nu ställa reglaget på baksidan av den andra enheten på **Station**.



5. Anslut strömadaptern till ett eluttag och starta den andra enheten

Du hittar **Powerknappen** på baksidan av din Technicolor. Vänta i två minuter tills lampan märkt **Power** lyser grönt med ett fast sken.

6. Anslut enheterna till varandra

Det gör du genom att trycka på knappen märkt **WPS** på enheten närmast ditt modem/switch/trådlösa router. Lampan märkt **WPS** på ovensidan ska blinka i en orange färg.



7. Tryck på knappen märkt **WPS** på enheten som är ansluten till din tv-box inom två minuter efter att du har tryckt på den första enhetens **WPS-knapp**.

8. Efter en liten stund lyser lampan märkt **WPS grönt** (lampan slocknar efter några minuter). Ytterligare några minuter senare börjar lamporna märkta **Wireless** att lysa grönt.

Du har nu trådlös tv.

9. Upprepa steg 7-8 för att koppla in ytterligare fler enheter. **OBS!** Tänk på att du inte kan koppla in flera enheter samtidigt.

Hjälpte denna sida dig?



Ja



Nej

Sök support

Få och ge hjälp till andra användare i [TeliAs forum](#)

